電力用マルチトランスデューサ LS・UNIT シリーズ

取扱説明書

電力マルチトランスデューサ

形式

LSMT4

ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

■梱包内容を確認して下さい

•	電力マルチトランスデューサ	1	台
•	ユーザ記入用出力ラベル	2	枚
	壁取付用スライダ	2	倨

■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペック 表示で形式と仕様を確認して下さい。

■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。

コンフィギュレーションは PC でも可能です。詳細は、 コンフィギュレータソフトウェア(形式:LSCFG)の 取扱説明書をご参照下さい。

コンフィギュレータソフトウェアは、弊社のホームページ http://www.m-system.co.jp よりダウンロードが可能です。

ご注意事項

●補助電源

・許容電圧範囲、消費電力

交流電源: 定格電圧 100 ~ 240 V AC の場合

85~264 V AC、50/60 Hz、20 VA 未満

直流電源: 定格電圧 110 ~ 240 V DC の場合 99 ~ 264 V DC、9 W 未満

●取扱いについて

・本体部の取外または取付を行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。

●設置について

- ・屋内でご使用下さい。
- ・雨、水滴、日光の直接当たる場所は避けて下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょ う体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避 けて下さい。
- ・周囲温度が -10 ~ +55℃を超えるような場所、周囲湿度が 30 ~ 90 % RH を超えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

●配線について


- ・配線(電源線、入力信号線、出力信号線)は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ラインなど)の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダ クト内に収納することは避けて下さい。

●その他

・本器は電源投入と同時に動作しますが、すべての性能 を満足するには 10 分の通電が必要です。

各部の名称

■前面図




取付方法

■壁取付の場合

本体上部に付属のスライダを差込み、本体下部のスライダを引出して、スライダの穴(ϕ 4.5)に M4 ねじにて固定して下さい。(締付トルク 1.4 N·m)


スライダを本体から取外す場合は、下図のようにツメを 内側に曲げながら引抜いて下さい。



■ DIN レール取付の場合


本体裏面の上側フックを DIN レールに掛け下側を押して下さい。

取外す場合はマイナスドライバなどでスライダを下に押 下げその状態で下側から引いて下さい。




接続

外形寸法図 (単位: mm)




取付寸法図 (単位: mm)





結線図

■結線表示




■端子接続





運転モードの操作



表示と文字表記


0																																			
	1	2	3	닉	5	5	7	8	9	-	Я	Ь	d	Е	F	5	Н	ı	נ	٢	L	ā	п	o	Р	9	r	5	Ŀ	IJ	u	ונ	ū	ሃ	-

設定モードの操作


■基本ボタン操作


ボタン	メニュー、項目選択	数值入力
U ↑ または PQS↓	メニュー、項目の選択	選択桁をアップ、ダウン
THD ←	メニュー、項目の決定	入力確定
PRG Esc	メニュー、項目を抜ける	確定せずに戻る

- ■設定メニュー・設定グループメニュー
- ●フローチャート




■INP 入力設定メニュー





■AOUT アナログ出力設定メニュー

●フローチャート



●アナログ出力範囲

形式	出力定格	設定可能範囲
LSMT4-DAD-AD4	4.00~20.00 (mA)	3.20~20.80 (mA)
LSMT4-\Bar\alpha -AD4	0.000~10.000 (V)	-0.500~10.500 (V)
LSMT4-□□5□-AD4	0.000~5.000 (V)	-0.250~5.250 (V)
LSMT4-D6D-AD4	1.000~5.000 (V)	0.800~5.200 (V)

●アナログ出力割当て一覧

項目	意味	入力レンジ -100% -75% -50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%	入力レンジ 設定可能範囲	入力レンジ下限 自動設定値
NONE	未割当て		_	_
Ī1	1線電流		0.00~120.00%	0.00
12	2線電流	O CT二次側定格	[0.00~100.00%]	
13	3線電流			
IN	中性線電流			
U12	1-2線間電圧		0.00~120.00%	0.00
U23	2-3線間電圧		[0.00~100.00%]	
U31	3-1線間電圧	 0 電圧レンジ		
U1N	1相電圧			
U2N	2相電圧			
U3N	3相電圧			
P	有効電力		-120.00~120.00%	0.00
P1	1相有効電力		[0.00~100.00%]	
P2	2相有効電力			
P3	3相有効電力			
Q	無効電力		-120.00~120.00%	入力レンジを
Q1	1相無効電力	-P (LEAD) 0 (LAG) P	[-100.00~100.00%]	符号反転した値
Q2	2相無効電力			
Q3	3相無効電力			
S	皮相電力		0.00~120.00%	0.00
S1	1相皮相電力	0 P	[0.00~100.00%]	
S2	2相皮相電力			
S3	3相皮相電力			
PF	力率		-100.00~100.00%	入力レンジを
PF1	1相力率	0 (LEAD) 1 (LAG) 0	[-50.00~50.00%]	符号反転した値
PF2	2相力率			
PF3	3相力率			
F	交流周波数	45 55 65	0.00~100.00%	_
			[0.00~100.00%]	
T-Q	潮流補正	(公高)	-100.00~100.00%	入力レンジを
	無効電力	(送電) (受電) (受電) -P (LEAD) O (LAG) P-P (LEAD) O (LAG) P	[-100.00~100.00%]	符号反転した値
		定格電力のLEAD/LAG側範囲を設定すると、送電側は出力の0~50%、		
		受電側は出力の50~100%に出力します。		
	油を抹て上さ		100.00 100.00%	7 +1 > > +
T-PF	潮流補正力率	(送電) (受電)	-100.00~100.00%	入力レンジを
		O (LEAD) 1 (LAG) O (LEAD) 1 (LAG) P	[-50.00~50.00%]	符号反転した値
		 カ率のLEAD/LAG側範囲を設定すると、送電側は出力の0~50%、		
		万率のLEAD/LAG側範囲を設定すると、医電側は出力の0~50%、 受電側は出力の50~100%に出力します。		
		2-5M-100-100-M-100-100-100-100-100-100-100-		

●P (定格電力) の計算方法

Pは定格電力値で、結線方式とCT・VTの二次側定格により、 以下の式で計算後、(CT二次側定格)×100(W)単位に丸めた値 に自動的に決定されます。

オプション設定で丸めないようにすることも可能です。


定格電力=(CT二次側定格) \times (VT二次側定格) \times a

計算例

結線方式	а	定格	定格電力
単相2線	1	110V/5A	500W
		220V/5A	1000W
単相3線	2	110V/5A	1000W
三相3線	2	110V/5A	1000W
		220V/5A	2000W
三相4線	3	220V/5A	3500W


●出力0%~100%を反転する方法

入力レンジに負の値を設定すると、出力を反転します。 例えば、無効電力の入力レンジに-50.00%を設定すると、入力レンジ 下限には50.00%が自動的に設定され、下図のような出力特性になり ます。





●出力例

・潮流補正無効電力




・潮流補正力率






■OPT オプション設定メニュー

●フローチャート



- ■MNTE メンテナンスメニュー
- ●フローチャート



雷対策

雷による誘導サージ対策のため弊社では、電子機器専用避雷器<エム・レスタシリーズ>をご用意致しております。併せてご利用下さい。

保 証

本器は、厳密な社内検査を経て出荷されておりますが、 万一製造上の不備による故障、または輸送中の事故、出 荷後3年以内正常な使用状態における故障の際は、ご返 送いただければ交換品を発送します。